

# REVOQUE

En este caso lo hare con el revoque fino.

- **¿Con y como se armas?**

Para preparar el revoque fino no necesitamos muchos materiales ni demasiada experiencia, pero es importante destacar que **cuanto mejor este realizado el revoque, más sencillo será aplicar la pintura a la pared.**

Los materiales que necesitamos para realizar la mezcla para el revoque fino son:

3 partes de Arena

1/8 partes de Cemento

1 parte de Cal

Agua, cantidad necesaria.

Es muy importante utilizar las cantidades exactas de cada producto para que la mezcla sea lo más eficiente posible. Es importante preparar solo la cantidad que se necesita porque no se puede guardar. El agua se incorpora de a poco mezclando a la vez los materiales. Esto se repite, hasta que la mezcla tenga una consistencia homogénea y no muy espesa.

## **Primer paso: Limpiar la arena**

La arena que vamos a sumar a la mezcla tiene que estar limpia, puesto que será parte del revoque fino, la capa más superficial de la pared. Entonces tiene que tener una **apariencia muy fina** y cualquier suciedad o bulto va a arruinar ese acabado perfecto que queremos en la pared.

Limpiar la arena es una tarea muy sencilla solo debes sacudirla en algún tamiz o cualquier herramienta similar.

## **Segundo paso: Mezclar los materiales**

A continuación, debemos colocar en un balde de albañil o una zona en el suelo, todos los materiales en la proporción mencionada. No olvides respetar las medidas establecidas de la arena, cal y cemento.

Por ejemplo, si utilizamos 6 partes de arena debemos agregarle 1/ 4 de cemento y 2 de cal para que la mezcla resulte de manera correcta.

Luego procedemos a **mezclar los materiales** con la ayuda de la cuchara de albañil hasta que queden completamente integrados. Esta tarea facilitará la unión de los productos cuando se agregue el agua.

Ahora iremos agregando de a poco el agua mientras mezclamos de manera constante para evitar la formación de grumos. Notaremos que al poco tiempo se transforma en una pasta. Seguimos incorporando agua y mezclando la

mezcla para **obtener una mezcla totalmente homogénea**. Sin ningún rastro de materiales secos ni grumos y que su consistencia no sea ni muy pastosa ni muy aguada.

Si nos pasamos de agua y quedó una mezcla muy aguada tendrás que agregar una parte más de cada material seco respetando las proporciones. De esta manera será fácil regular la mezcla hasta lograr el punto perfecto de la preparación.

Es muy importante que la mezcla de los materiales se haga en la proporción indicada de la manera adecuada. De lo contrario, el producto resultante no será de calidad, mostrando fisuras muy pronto.

- **¿Las capas del revoque por interior?**

Se conforma de dos capas: una gruesa, que tiene como función tapar los materiales de base; y otra fina, que tiene menor espesor, brinda la terminación más estética y permite ser cubierta con pintura para su acabado. La mezcla contiene cemento, cal, arena y agua.

#### ¿Cómo preparar la pared?

Empieza por la parte inferior de la pared a revocar y aplica la mezcla con una llana de acero con un movimiento de empuje hacia arriba. Asegúrate de hacer movimientos largos y uniformes hacia arriba por toda la superficie a revocar para lograr un grosor uniforme en toda la pared.

#### ¿Que mezcla usar?

Existen dos tipos de revoque a la hora de construir: fino y grueso. El grueso protege a los materiales utilizados en la construcción de la pared -los ladrillos-. Y es un paso más hacia su terminación. Lo siguiente será hacer el revoque fino antes de pintar, en el cual emparejamos el trabajo realizado.

En el caso de los revoques gruesos la dosificación es igual a 1/3:1:3 que se traduce en 1/3 volumen de cemento, 1 volumen de cal y 3 volúmenes de arena. Para el revoque fino la dosificación es igual a 1/8:1:2 lo que significa 1/8 volumen de cemento, 1 volumen de cal y 2 volúmenes de arena.